

SADA PRO KVANTIFIKACI FLOIXEM®

Sada kapek pro kvantifikaci Floixem I a Floixem C.



Popis a použití:

Floixem® I. Koroze a usazeniny, které se vyskytují v instalacích, snižují účinnost a zvyšují spotřebu energie. Během několika sekund si můžete ověřit úroveň ochrany vaší instalace a předejít zbytečným rizikům.

Floixem® C.

Ověřte, zda koncentrace dávkovaného produktu odpovídá doporučené koncentraci během čištění.

Po vyčištění zařízení za účelem odstranění biologického kalu, vodního kamene a oxidů železa zkontrolujte během několika sekund, zda v něm nezůstaly stopy použitého čistícího prostředku.

Návod k použití:

Floixem® I
Naplňte odměrnou plastovou kádinku 15 ml vzorku.
Přidejte 7 kapek indikačního roztoku A a protřepejte. Vzorek získá limetkově zelenou barvu.
Přidávejte po kapkách roztok B, dokud se neobjeví trvalá fialová nebo purpurová barva. Poznamenejte si počet kapek roztoku B, které jste použili.
Pomocí tabulky obsažené v sadě přiřaďte počet kapek ke koncentraci produktu.



Floixem® C
Pomocí injekční stříkačky naplňte zkumavku 0,5 ml vzorku. Doplňte vodou z vodovodu až po značku 20 ml.
Přidejte 7 kapek indikačního roztoku A a protřepejte. Vzorek bude mít limetkově zelenou barvu.
Přidávejte roztok B po kapkách, dokud se neobjeví trvalá fialová barva. Zaznamenejte počet kapek roztoku B, které jste použili.
Pomocí tabulky obsažené v sadě přiřaďte počet kapek ke koncentraci produktu.

Balení:

Sada je balena v plastové krabičce a obsahuje:

- 1 kapátko s roztokem A (indikátor)
- 1 kapátko s roztokem B (titrant)
- 1 odměrnou stříkačku
- 1 odměrnou plastovou kádinku
- návod v angličtině

